



MANNOSTAB 500g mannoproteiny

Nr katalogowy: MANNO0.5

Producent: Laffort

Czas wysyłki: 7 dni

Cena

1 069,23 PLN

Opis produktu

MANNOSTAB®



Zawiera jedyną mannoproteinę naturalnie występującą w winach o zdolności do stabilizacji winianu potasu: MP40. Jest on ekstrahowany enzymatycznie ze ściany komórkowej drożdży zgodnie z opatentowanym procesem (patent nr 2726284), który zachowuje i zapewnia zdolność MP40 do stabilizacji kamienia WINNEGO.

MANNOSTAB® jest ostatnią obróbką przed butelkowaniem (po mieszaniu, finalizacji i filtracji wstępnej itp.). Po zastosowaniu MANNOSTAB® nie należy wykonywać żadnych zabiegów, z wyjątkiem SO₂, gumy arabskiej i kwasu askorbinowego.

- Hamowanie krystalizacji soli dwuwinienu potasu.
- Zabieg organoleptycznie neutralny dla wina.
- Naturalny związek już obecny w winach.
- Stabilizuje białe, różowe i czerwone wina; wina niemusujące i musujące; wina filtrowane i niefiltrowane.
- Bez marnotrawstwa, bez wody i zużycia energii.

Forma proszku, forma płynna dostępna jako MANNOSTAB LIQUIDE 200.

IMPLEMENTACJA

Rozpuścić MANNOSTAB® w 10-krotności jego wagi w ciepłej wodzie (30°C/86°F), odczekać kilka minut i wlać podczas przepompowywania.

- W przypadku win spokojnych, dodawanie powinno być zakończone przed ostatnią filtracją za pomocą pompy dozującej lub oenodoseur na winach już oczyszczonych i sklarowanych. Upewnij się, że homogenizacja jest idealna.
- Zalecamy dodanie MANNOSTAB® co najmniej 48 godzin przed filtracją.
- W przypadku win musujących, dodanie MANNOSTAB® powinno nastąpić podczas tirage (mniejsze ryzyko stackowania) lub podczas (w tym przypadku należy przewidzieć filtrację roztworu MANNOSTAB®) w likierze ekspedycyjnym.

Dawkowanie: średnio pomiędzy 10 - 30 g/hL

Określane są na podstawie testów stabilności, aby zapobiec ryzyku przedawkowania. Można przeprowadzić dwa testy stabilności:

- Test na zimno: łatwy do przeprowadzenia w winiarniach.
- Test mini-kontaktowy: przeprowadzany w laboratorium (DIT, Stabilab® - patent Eurodia)

Opakowania pakowane pod gazem obojętnym - prosimy o nieużywanie już otwartych opakowań.

[Katalog produktów Laffort 2020](#)

[Karta produktu ENG](#)

[Przewodnik Mannostab](#)

[Arkusz danych bezpieczeństwa ENG](#)